



COUDRE UN MASQUE À P LIS

Ce tutoriel a pour but d'expliquer en images le masque à plis présenté dans le document AFNOR SPEC S76-001 du 27/03/2020.



Kit fourni

Kit fourni :

2 tissus (extérieur - intérieur)

1 tissu (milieu)

4 attaches de 40cm

Notice de couture

1 cm de marges de couture inclus

1 - Poser les trois tissus envers contre envers et surfiler les 4 bords.

On surfile bien les trois épaisseurs ensemble.

Utiliser une surjeteuse ou bien un point zig-zag (piquer à gauche dedans, à droite pile à l'extérieur)



Couture 3 tissus

2 - Marquer les plis au fer comme indiqué sur le patron : A1 sur A2 et B1 sur B2.

Les deux plis se touchent au milieu de l'envers, c'est normal.

On ne les coud pas en place pour l'instant.



Détail plis sur patron



Plis

3 - Coudre les liens : plier en 2 les bords et faire un point zig-zag sur le côté



Couture liens

4 - Faire un rentré de 1,2 cm sur l'envers au niveau du haut et du bas du masque



Ourllet haut et bas

5 - Nous allons maintenant coudre les liens : une attache sur la tête. Placer le lien de 40 cm en haut du côté gauche puis du côté droit. Refaire pareil en bas. Rentrer le lien d'1 cm à l'intérieur du pli formé à l'étape 2. Coudre les côtés au plus près du bord, et le repli, à 1 cm du bord. Le lien est donc maintenu dans la couture.

6 - Epingler les plis en place.

Si besoin, redonner un coup de fer pour qu'ils soient bien plats. Coudre chaque côté à 1 cm du bord.



Masque fini

Patron de masque barrière à plis

